

STORAGE HOOK INSTALLATION P/N 99944200631

1. Insert small end of hook into locating hole on attachment shaft.
2. Slide plastic cap onto end of attachment shaft.


INSTALACIÓN DEL GANCHO DE ALMACENAMIENTO

1. Introduzca el extremo pequeño del gancho en el agujero guía del eje del accesorio.
2. Deslice la tapa de plástico sobre el extremo del eje del accesorio.

INSTALLATION DU CROCHET DE RANGEMENT

1. Insérer le petitbout du crochet dans le trou du manche de fixation.
2. Glisser le bouchon de plastique sur le bou du manche de fixation.

ECHO®



X7672090100
02/11

STORAGE HOOK INSTALLATION P/N 99944200631

1. Insert small end of hook into locating hole on attachment shaft.
2. Slide plastic cap onto end of attachment shaft.


INSTALACIÓN DEL GANCHO DE ALMACENAMIENTO

1. Introduzca el extremo pequeño del gancho en el agujero guía del eje del accesorio.
2. Deslice la tapa de plástico sobre el extremo del eje del accesorio.

INSTALLATION DU CROCHET DE RANGEMENT

1. Insérer le petitbout du crochet dans le trou du manche de fixation.
2. Glisser le bouchon de plastique sur le bou du manche de fixation.

ECHO®



X7672090100
02/11

STORAGE HOOK INSTALLATION P/N 99944200631

1. Insert small end of hook into locating hole on attachment shaft.
2. Slide plastic cap onto end of attachment shaft.


INSTALACIÓN DEL GANCHO DE ALMACENAMIENTO

1. Introduzca el extremo pequeño del gancho en el agujero guía del eje del accesorio.
2. Deslice la tapa de plástico sobre el extremo del eje del accesorio.

INSTALLATION DU CROCHET DE RANGEMENT

1. Insérer le petitbout du crochet dans le trou du manche de fixation.
2. Glisser le bouchon de plastique sur le bou du manche de fixation.

ECHO®



X7672090100
02/11